

Neutralizátor kondenzátu NEUTRAL 1

- Pro kotly <35 KW
- Udrží PH mezi 5,5 a 9,5
- Kód: E073C

Návod k použití a údržbě

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD



Toto zařízení musí být pravidelně udržováno, aby bylo zajištěno, že si voda zachová vlastnosti popsané v návodu.

Návod musí být uložen na bezpečném místě a v případě prodeje zařízení musí být předán novému majiteli. Informace obsažené v tomto návodu jsou orientační a nejsou závazné.

OBSAH BALENÍ

- Neutralizátor kondenzátu NEUTRAL 1 s náplní (granulát)
- 1 přímá hadicová přípojka
- 1 zahnutá hadicová přípojka s otočným kolečkem
- 1 přímá hadicová přípojka s otočným kolem
- Návod pro použití
- Držák pro instalaci na stěnu
- Sada šroubů

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky naleznete v balení. Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají běžnému opotřebení nebo poškození způsobenému během přepravy. Správná funkce a životnost zařízení závisí na jeho správné instalaci, správném používání, frekvenci údržby a kvalitě vody.

PŘED INSTALACÍ

Před instalací doporučujeme, aby uživatel zkontroloval neporušenost filtru a obsah balení.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Filtr NEUTRAL 1 pro neutralizaci kyselosti kondenzátu je určen pro kotle s výkonem nižším než 35 kW. Pomocí tohoto zařízení můžete bezpečně vypustit kondenzovanou vodu z kotle, aniž byste poškodili potrubí, okapy, dřezy nebo jiné součásti domácího systému, protože reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Po průchodu zařízením se voda vrátí na alkalické hodnoty (PH >7).

INSTALACE

Neutralizátor kondenzátu NEUTRAL 1 musí být instalován za kotlem, na potrubí pro odvod kondenzátu. Je možné instalovat více zařízení do série, pokud je požadována vyšší účinnost.

1. Najděte potrubí pro odvod kondenzátu
2. Filtr instalujte ve svislé poloze podle šipek vstupu/výstupu
3. Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno





INSTALUJTE V NIŽŠÍ POLOZE, NEŽ JE ODTOK KOTLE. ODTOK MUSÍ BÝT VOLNĚ TEKOUČÍ V TRYCHTÝŘI, ŽLABU, ROŠTU NEBO PODOBNÉM ZAŘÍZENÍ, ABY BYLO MOŽNÉ ČERPÁNÍ (UNI 7129-05). NEINSTALUJTE EXTERNĚ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Tělo s hlavicou: plastový materiál
- Příslušenství vstupů/výstupů: plastová hadicová přípojka 3/4", prům. Průměr 20 mm
- Neutralizátor uhličitán vápenatý CaCO_3
- O-kroužek: EPDM
- Rychlost průtoku: 3 l/h
- Výměna náplně: 8/12 měsíců nebo do vyčerpání náplně
- Teplota vody: 5/40 °C

ÚDRŽBA

Autonomie neutralizační náplně se liší v závislosti na kyselosti, hodinách používání a množství kondenzátu, který má být upraven. Průhledné tělo filtru umožňuje sledovat a v případě potřeby doplňovat hladinu náplně. Doporučuje se vyměnit náplň a vyčistit případné usazeniny alespoň jednou ročně.

POUŽÍVEJTE pouze originální náplně (kód E074C).

1. Odpojte odtokové potrubí
2. Sejměte horní uzávěr
3. Sejměte horní mřížku ručně nebo kleštěmi
4. Opláchněte vnitřek filtru, abyste odstranili veškeré usazeniny
5. Vložte novou náplň (kód E074C)
6. Vložte horní mřížku
7. Našroubujte uzávěr zpět
8. Připojte k potrubí
9. Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno

URČENÉ POUŽITÍ

Instalujte pouze pro kotle s výkonem do 35 kW.

OMEZENÍ POUŽITÍ

- Neinstalujte ve výbušném prostředí.
- Nepoužívejte k neutralizaci jiné vody než kondenzátu z kotle.
- Nepoužívejte pro pitnou vodu.

POZNÁMKY KE SPRÁVNÉ INSTALACI

Pokud systém neodpovídá nejvyšším standardům, za žádných okolností neinstalujte neutralizátor kondenzátu NEUTRAL 1.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za změny nebo závady v hydraulickém připojení. Nedodržení těchto pokynů bude mít za následek okamžitou ztrátu záruky. Použití neoriginálních náplní, součástí, příslušenství nebo materiálů způsobí ztrátu záruky. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené osobám, zvířatům nebo majetku ani za neodbornou demontáž spotřebiče.

LIKVIDACE

Balení: Materiál použitý k balení musí být zlikvidován v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.

Filtr: Filtr musí být zlikvidován v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.